



Procedura di Upgrade Maestro 2.0

Sul dispositivo sono possibili 2 differenti tipi di upgrade:

Upgrade Applicazione (FWP053UNMSXX.fwp)

Questo tipo di aggiornamento corregge/migliora il funzionamento delle funzioni base dell'interfaccia, come la gestione dei menù, la riproduzione dei brani o le funzionalità DAB.

Upgrade Voci (Maestro2.0_XXX_XXX_XXX_XXX_XXX.vox)

Il dispositivo viene fornito con quattro voci standard, è possibile tuttavia sostituire le voci presenti sul modulo o con una versione più aggiornata o con voci in altre lingue.

Upgrade Applicazione

Scaricare il file d'aggiornamento **Maestro2.0_Application_vX.X.zip** dal sito **www.paser.it**.

Decomprimere l'archivio ed estrarre il file: **FWP053UNMSXX.fwp**

Copiare il file **FWP053UNMSXX.fwp** nella **ROOT** di una chiavetta USB formattata col file system **FAT32***

Collegare la chiavetta USB al dispositivo.

Accendere il dispositivo.

Accedere al menù di aggiornamento tramite il seguente percorso:

Menu ->> Setup ->> System ->> Upgrade System Version

Seguire le indicazioni vocali.

Upgrade Voci

Scaricare il file d'aggiornamento **Maestro2.0_Voice_XXX-XXX-XXX-XXX_vX.X.zip** dal sito **www.paser.it**.

Decomprimere l'archivio ed estrarre il file: **Maestro-2.0_XXX_XXX_XXX_XXX_XXX.vox**

Copiare il file **Maestro2.0_XXX_XXX_XXX_XXX_XXX.vox** nella **ROOT** di una chiavetta USB formattata col file system **FAT32***

Collegare la chiavetta USB al dispositivo.

Accendere il dispositivo.

Accedere al menù di aggiornamento tramite il seguente percorso:

Menu ->> Setup ->> Voice ->> Upgrade Voice

Seguire le indicazioni vocali.

Il sistema RDS segnerà i byte mancanti al termine dell'upgrade.

*Per eseguire l'upgrade è necessario utilizzare una chiavetta USB compatibile