



## Procedura di Upgrade Maestro 3.0 Blue / MediaDAB 3.0 Blue

Sul dispositivo sono possibili 2 differenti tipi di upgrade:

### **Upgrade Applicazione (FWP054UNMSXX.fwp)**

Questo tipo di aggiornamento corregge/migliora il funzionamento delle funzioni base dell'interfaccia, come la gestione dei menù, la riproduzione dei brani o le funzionalità DAB.

### **Upgrade Voci (MaestroBlue\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX.vox)**

Il dispositivo viene fornito con quattro voci standard, è possibile tuttavia sostituire le voci presenti sul modulo o con una versione più aggiornata o con voci in altre lingue.

## **Upgrade Applicazione**

Scaricare il file d'aggiornamento **MaestroBlue\_Application\_vX.X.zip** dal sito **www.paser.it**.

Decomprimere l'archivio ed estrarre il file: **FWP054UNMSXX.fwp**

Copiare il file **FWP054UNMSXX.fwp** nella **ROOT** di una chiavetta USB formattata col file system **FAT32\***

Collegare la chiavetta USB al dispositivo.

Accendere il dispositivo.

Accedere al menù di aggiornamento tramite il seguente percorso:

**Menu ->> Setup ->> System ->> Upgrade System Version**

Seguire le indicazioni vocali.

## **Upgrade Voci**

Scaricare il file d'aggiornamento **MaestroBlue\_Voice\_XXX-XXX-XXX-XXX\_vX.X.zip** dal sito **www.paser.it**.

Decomprimere l'archivio ed estrarre il file: **Maestro-**

**Blue\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX.vox**

Copiare il file **MaestroBlue\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX\_XXX.vox** nella **ROOT** di una chiavetta USB formattata col file system **FAT32\***

Collegare la chiavetta USB al dispositivo.

Accendere il dispositivo.

Accedere al menù di aggiornamento tramite il seguente percorso:

**Menu ->> Setup ->> Voice ->> Upgrade Voice**

Seguire le indicazioni vocali.

Il sistema RDS segnalerà i byte mancanti al termine dell'upgrade.

\*Per eseguire l'upgrade è necessario utilizzare una chiavetta USB compatibile