

		CHEVROLET EXPRESS 	2014 PROTOCOLLO RESISTIVE 2014 RESISTIVE PROTOCOL
---	---	--	--


POSIZIONE CONNETTORE: PRESA OBD - CONNECTOR LOCATION: OBD SOCKET

LA CONNESSIONE GMLAN VA EFFETTUATA
NELLA POS. 1 DELLA PRESA OBD.

GMLAN CONNECTION MUST BE DONE IN
THE POS. 1 OF THE OBD SOCKET.

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL CONTROLS

FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL —
3	SEEK +
4	Source
5	Mute

Non è presente sul comando al volante il tasto SEEK – / SEEK— button is not available.

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICO DUAL 1C - UNIKA 1C