

		NISSAN EVALIA 	2012> PROTOCOLLO RESISTIVO 2012> RESISTIVE PROTOCOL
--	--	--------------------------	--

--	--	--	--	--

POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT

CONNESSIONI DI UNICOM UNICOM CONNECTIONS

CONNESSIONI DI UNICO DUAL UNICO DUAL CONNECTIONS

CONNESSIONI DI LOGICAN LOGICAN CONNECTIONS

SEGNALE 1 SIGNAL 1

SEGNALE 2 SIGNAL 2

GND

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL COMMANDS

LA LINEA CANBUS È NELLA PRESA OBD2 O DIETRO IL VANO PORTA OGGETTI.
 IL CAN H È IL FILO BLU.
 IL CAN L È IL FILO ROSA.

CANBUS LINE IS INTO THE OBD2 SOCKET OR BEHIND THE GLOVE COMPARTMENT.
 CAN H IS THE BLUE WIRE.
 CAN L IS THE PINK WIRE.

FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL -
3	SEEK +
4	SEEK -
5	SOURCE
6	RISPONDI - RIFIUTA / ANSWER - REJECT

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICOM - UNICO DUAL - UNIKA - MULTICOMM - MAESTRO

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.