



MENU IMPOSTAZIONI DATA ORA

UNICO DUAL permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Eseguendo una procedura semplice ed intuitiva è possibile impostare funzioni come:

- Ora
- Data
- Lingua
- Impostazioni varie



ATTENZIONE

LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO




IMPOSTAZIONI MENU PSA

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura con la radio spenta e premere in successione i tasti MODE e SEEK >> per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà il MENU Principale.



Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> o ROTELLA AVANTI avanza nel menu principale.



Per accedere ad un sotto menu premere il tasto SRC. Nell'esempio visualizziamo REGOLAZIO ABB che è il menu della regolazione ora, data.




Per modificare una voce del sotto menu, selezionarlo tramite la ROTELLA e confermare premendo SRC. Nell'esempio visualizziamo ORA.



La logica del menu è valida per tutte le voci. Qui sotto illustrazione semplificata.

Ingresso menu



Scorrere Menu Principale



Scorrere Sotto Menu



Conferma Selezione



La gestione del menù è temporizzata, se non si eseguono modifiche entro 30 secondi il sistema esce automaticamente. Per rientrare nel menu è sufficiente premere volume +



Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sfilare la chiave.



MENU IMPOSTAZIONI DATA ORA




ATTENZIONE

LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO




IMPOSTAZIONI MENU OPEL

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura e premere in successione i tasti < > e MODE per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà la voce SYSTEMS.




Ora premendo il tasto < > visualizzeremo la prima voce del menù CLOCK SYNC OFF.

Saltiamo questa funzione premendo nuovamente il tasto < > visualizzando così la voce del menù HH ↑ MM ↓ che permette la regolazione delle ORE.



Nell'esempio sono le ore 11.

Se si vuole incrementare l'ora premere il tasto SEEK Λ. Se si vuole decrementare l'ora premere il tasto SEEK V.



Ora premendo il tasto < > visualizzeremo la seconda voce del menù voce del menù HH ↑ MM ↓ che permette la regolazione dei MINUTI.

Nell'esempio i minuti sono 08.

Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ, ogni pressione incrementa di 1 minuto.

Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V, ogni pressione decrementa di 1 minuto.



Ora premendo il pulsante < > visualizzeremo la voce della DATA MENU che consente di impostare GG ↑ MM ↓ ANNO.

Nell'esempio il giorno è il 24.

Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ.

Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V.

Una volta eseguita l'impostazione GIORNO premendo il pulsante < >, viene visualizzato il GG MM YEAR MENU, che consente l'impostazione MESE, premendo di nuovo il pulsante < > verrà mostrato GG MM ANNO che consente l'impostazione ANNO.

La configurazione viene sempre gestita con il pulsante SEEK Λ per aumentare o il pulsante SEEK V per diminuire.



Oltre all'ora e alla data avremo altre due voci che sono:

IGN LOGIC OFF

LINGUA

Per variare queste voci basta agire sui tasti SEEK Λ o SEEK V.

Terminate le impostazioni attendere l'uscita automatica dal menù, quindi spegnere il quadro e sfilare la chiave.



MENU IMPOSTAZIONI DATA ORA



ATTENZIONE

LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO



IMPOSTAZIONI MENU FIAT

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura e premere la sequenza tasti <MUTE / RISPONDI> per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà al posto delle ore l'anno.



I tasti volume consentono la regolazione dell'ANNO, Nell'esempio è l'anno 2016. Se si vuole incrementare l'anno premere V+ e se lo si vuole decrementare premere V-.



Per passare al settaggio delle ORE, premere brevemente il tasto SEEK +.

I tasti volume consentono la regolazione delle ORE, Nell'esempio l'ora è 11:30. se si vuole incrementare l'ora premere V+ e se la si vuole decrementare premere V-.



Per passare al settaggio dei MINUTI, premere brevemente il tasto SEEK +. I tasti volume consentono la regolazione dei MINUTI, nell'esempio l'ora è 12:30. Se si vuole incrementare i minuti premere V+ e per decrementarli premere V-.



Per passare al settaggio del GIORNO, premere brevemente il tasto SEEK +.

I tasti volume consentono la regolazione del GIORNO, nell'esempio il giorno è il DOMENICA.

Se si vuole incrementare il giorno premere V+ e per decrementarlo premere V-.



Per passare al settaggio del MESE, premere brevemente il tasto SEEK +.

I tasti volume consentono la regolazione del MESE, nell'esempio il mese è il FEBBRAIO.

Se si vuole incrementare il mese premere V+ e per decrementarlo premere V-.



Per passare al settaggio della DATA, premere brevemente il tasto SEEK +. I tasti volume consentono la regolazione della DATA, nell'esempio il giorno è il 27. Se si vuole incrementare il mese premere V+ e per decrementarlo premere V-.



Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sfilare la chiave.



MENU IMPOSTAZIONI DATA ORA

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141 - 947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.