




		HYUNDAI BAYON ELECTRIC 	2023 PROTOCOLLO RESISTIVO 2023 RESISTIVE PROTOCOL
			

POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT

DIETRO L'AUTORADIO SI TROVANO I CONNETTORI RADIO OEM.
BEHIND THE CAR RADIO THERE ARE RADIO OEM CONNECTORS.

WIRES EXIT VIEW

Vista connettore uscita cavi - Connector view: wires output












COMANDI AL VOLANTE - STEERING WHEEL COMMANDS**FUNZIONI - FUNCTIONS**

1	VOL+
2	VOL —
3	SEEK +
4	SEEK —
5	SOURCE
6	VOICE
7	RISPONDI / ANSWER
8	RIFIUTA / REJECT

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICOM - UNICO DUAL - UNIKA - MAESTRO


Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.
Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.

		<div>HYUNDAI BAYON ELECTRIC</div> 	<div>2023</div> <div>PROTOCOLLO RESISTIVO</div> <div>2023</div> <div>RESISTIVE PROTOCOL</div>				
 <div>POSITIVE IGNITION OUTPUT</div>	 <div>SPEEDPULSE OUTPUT</div>	 <div>LIGHT OUTPUT</div>	 <div>HANDBRAKE OUTPUT</div>	 <div>REVERSE GEAR OUTPUT</div>	<div>OEM INDICATORS</div> 	 <div>OEM REMOTE CONTROL</div>	<div>HIGH BEAMS ON OFF</div> 

POSIZIONE CONNETTORE: BATTITACCO LATO GUIDA - CONNECTOR LOCATION: BACK PLASTIC PANEL DRIVER SIDE

FILI CANBUS IN CONNETTORE GRIGIO COME DA FOTO SOTTO.

CANBUS WIRE IN GREY CONNECTOR AS PICTURE BELOW.



PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

SLIMKEY - SLIMCAN

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.