








|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  | <b>FIAT SCUDO</b><br> | <b>2004-2004</b><br><b>PROTOCOLLO RESISTIVO</b><br><br><b>2004-2004</b><br><b>RESISTIVE PROTOCOL</b> |
|  |   |   |  |

**POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT**

DIETRO L'AUTORADIO SI TROVANO I CONNETTORI RADIO OEM.  
BEHIND THE CAR RADIO THERE ARE RADIO OEM CONNECTORS.

**COMANDI AL VOLANTE - STEERING WHEEL CONTROLS****FUNZIONI - FUNCTIONS**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VOL+   |
| 2 | VOL —  |
| 3 | SEEK + |
| 4 | SEEK - |
| 5 | MODE   |
| 6 | MUTE   |
| 7 | MEMO + |
| 8 | MEMO - |

**PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS**

LOGICAN - UNICOM - UNICO DUAL - UNIKA - MAESTRO